


## ■ カメラマウント使用時の注意

フランジバックの異なるカメラに対応するため、カメラ（特にミラーレス）によっては、図のように各種延長筒（【7921】や【7922】など）を併用する必要があります。

延長筒を使用しないと、近距離にピントがこない、補正レンズの本来の性能が出ないなどの問題が発生します。

補正レンズ未使用時  
または、テレコンバーター使用時



[7000]

マルチフラットナー1.08×DG【7108】  
マルチレデューサー0.7×DGT【7870】使用時



[7923]

EDレデューサーF4DG【7704】  
または、レデューサー0.85×DG【7885】使用時

