

各デジボーク望遠レンズセット 【7921】+【7922】使用時・未使用時のマイクロフォーサーズの最短撮影距離一覧表

品番	セット名	直焦点撮影				1.4倍テレコンバーター-DG【7214】使用 ※1			
		【7921】+【7922】使用時		【7921】+【7922】未使用時		【7921】+【7922】使用時		【7921】+【7922】未使用時	
		無限遠	最短撮影距離	無限遠	最短撮影距離	無限遠	最短撮影距離	無限遠	最短撮影距離
【6245】	デジボーク45EDII望遠レンズセット	○	約3m	○	約6m	○	約4m	○	約6m
【6250】	デジボーク50FL望遠レンズセットA	○	約6m	○	50m以上	-	-	-	-
【6251】	デジボーク50FL望遠レンズセットB	-	-	-	-	○	約6m	○	50m以上
【6265】	デジボーク60ED望遠レンズセット	○	約3m	○	約3m	○	約3m	○	約3m
【6271】	デジボーク71FL望遠レンズセット	○	約5m	○	20m以上	○	約7m	○	20m以上 ※2
【6181】	デジボーク77EDII望遠レンズセット	○	約5m	○	約6m	○	約6m	○	約7m ※3
【9127】	BORG125SD望遠レンズセットN	○	約5m	○	約6m	○	約7m	○	約6m

※1 1.4倍テレコンバーター-DG【7214】使用時に【7921】+【7922】未使用の場合は、1.4倍より倍率が低くなり、周辺像が若干悪化する場合があります。
また、レデューサー使用時に【7921】+【7922】未使用の場合は、性能が発揮されず収差が増えてしまいますので、必ず使用してください。

※2 71FLで【7921】+【7922】を使用しない場合は、セットに付属している【7601】を追加で使用します。

※3 77EDIIで【7921】+【7922】を使用しない場合は、セットに付属している【7508】を追加で使用します。



【7921】 M49.8延長筒S

【7922】 M49.8延長筒M

株式会社トミーテック
オアシス・ダイレクト

〒124-0012 東京都葛飾区立石3-19-3
TEL.03-3696-6185 FAX.03-3696-6133
電話受付 月～金曜日(祝・祭・休日を除く) 10～12時 13～17時
<http://www.tomytec.co.jp/borg/>