

エラーコードについて

E44 ⇒NDユニットが正しく通信できていない可能性があります。

ND ユニットのアドレスが正しく設定されていること（説明書 P.17 参照）、
通信ケーブルが正しく接続されていることを確認し、先に ND ユニットの電源が
入っている状態で後からコントロールユニットの電源を入れてお試してください。

E71 ⇒自動走行プログラムが正しく設定されていない可能性があります。

運行選択ボタンで運転モードを選択してから実行するようにしてください。

SERR⇒アップデート後、液晶画面にこの表示が出たら、更新データが抜けていない
か、**または、カードに不具合がある可能性がありますのでご確認ください。**

TNOS以外のパワーユニットやレイアウトで走行する車両が、TNOSで走行しない。

- ① TNOS の設定に問題がある可能性があります。再度確認してください。
- ② 車両の集電状態が悪いと動きに支障が出る場合があります。レールクリーナー等をご利用いただき車輪の清掃をお試してください。
- ③ レールの汚れが原因の可能性があります。レールクリーナー等をご利用いただきレールの清掃をお試してください。