

iOS版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
Apple	iPhone5s	9.3.1	○	○	○	
	iPhone6	9.3.4	○	○	○	
	iPhone6s	10.0.2	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone6s	9.3.5	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone6 Plus	10.0.2	○	○	○	
	iPhone6s Plus	10.2.1	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone7	10	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone7	10.0.1	○	○	○	
	iPhone7 Plus	10	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone7 Plus	10.0.1	○	○	○	
	iPhone SE	9.3.4	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad 第4世代	9.3	○	○	○	
	iPad Air	9.3	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad Air2	9.3	○	○	○	
	iPad mini 3	9.2.1	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad mini 4	9.2	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad Pro (9.7インチ)	9.3	○	○	○	
	iPod touch (第6世代)	9.0.2	○	○	○	
	iPad Pro(Wi-Fi/9.7インチ/2016)	10.0.1	○	○	○	
	iPhone X	11.4	○	○	○	
	iPhone 8	11.2	○	○	○	
	iPhone 8 Plus	11.4.1	○	○	○	
	iPad Pro 10.5/12.9inch	10.3.2	○	○	○	
	iPad 9.7inch	10.0.2	○	○	△	撮影した動画を再生すると映像が乱れます。

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
SHARP	AQUOS Compact SH-02H	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS CRYSTAL X 402SH	4.4.4	○	○	○	再生速度がやや速くなります
	AQUOS EVER SH-02J	6.0.1	○	○	○	
	AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○	○	
	AQUOS PHONE SERIE mini SHV31	4.4.4	○	○	○	
	AQUOS SERIE mini SHV33	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS SERIE SHV32	6.0.1	○	○	○	
	AQUOS Xx (404SH)	5.0.2	○	○	○	再生速度がやや速くなります
	AQUOS Xx2 502SH	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS Xx2 mini(503SH)	5.1.1	○	○	○	

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
SHARP	AQUOS ZETA SH-01H	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS ZETA SH-04H	6.0.1	○	○	○	
	Disney Mobile SH-02G	4.4.4	○	○	○	
	Disney Mobile DM-01J	6	○	○	○	
	AQUOS SERIE mini SHV38	7	○	○	○	
	AQUOS U SHV 37	6	○	○	○	
	AQUOS R2	8.0.0	○	○	○	
	AQUOS sence	8.0.0	○	○	○	※
	シンプルスマホ4	8.0.0	○	○	○	※
	android one S3	8.0.0	○	○	○	※
	AQUOS R compact	8.0.0	○	○	○	※
	AQUOS R	7.1.1	○	○	○	
FUJITSU	ARROWS NX F-01J	6.0.1	○	○	○	
	ARROWS NX F-02H	5.1.1	○	○	○	
	ARROWS NX F-04G	5.0.2	○	○	○	
	ARROWS Tab F-03G	4.4.4	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	ARROWS SV F-03H	6	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	arrows Be	8.1.0	○	○	○	
	arrows NX	7.1.1	○	○	○	
ASUS	ZenFone2 ZE551ML	5	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	ZenFone 3	6.0.1	○	○	○	コマ落ちすることがあります
京セラ	DIGNOR rafre KYV36	5.1.1	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	INFOBAR A03	4.4.4	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	TORQUE G02(KYV35)	5.1	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	URBANO V01(KYV31)	4.4.4	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	rafre KYV40	7	○	○	×	再生できません
	miraie f	6	○	○	○	
	URBANO V03	6	○	○	○	
	DIGNO J	8.1.0	○	○	○	
	DIGNO G	7.1.1	○	○	○	
	BASIO 3	7.1	○	○	○	
	TORQUE G03	7.1.1	○	○	○	
	Qua phone QZ	8.0.0	○	○	○	※
Qua phone QX	7.1.1	○	○	○		
SAMSUNG	Galaxy Note Edge	5.0.1	○	○	○	
	Galaxy S5 ACTIVE SC-02G	5	○	○	○	
	Galaxy S6 edge(SCV31)	6.0.1	○	○	○	
	Galaxy S6 SC-05G	5.0.2	○	○	○	
	Galaxy S7 edge SCV33	6.0.1	○	○	○	
	Galaxy Tab S SCT21	5.0.2	○	○	○	
	Galaxy S9+	8.0.0	○	○	○	※
	Galaxy S9	8.0.0	○	○	○	※
	Galaxy Note8	7.1.1	○	○	○	
	Galaxy S8	8.0.0	○	○	○	※
Galaxy Feel	7.0	○	○	○		
HTC	HTC J butterfly(HTL23)	5.0.2	○	○	○	
	HTC 10 HTV32	6	○	○	○	
	htc U11	7.1.1	○	○	○	
LG	isai vivid LGV32	5.1.1	○	○	○	
	isai VL LGV31	5.0.2	○	○	○	
	isai Beat	7	○	○	○	

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
LG	V20PRO L-01J	7	○	○	○	
	LG style	8.1.0	○	○	○	
	Disney Mobile	8.0.0	○	○	○	※
	V30+	8.0.0	○	○	○	※
	JOJO	8.0.0	○	○	○	※
	isai V30+	8.0.0	○	○	○	※
google	Nexus 5X(LG-H791)	6	○	○	○	再生速度がやや速くなります
	Nexus 5X	7	○	○	○	
	Nexus 6	6.0.1	○	○	○	
	Nexus 6P	7	○	○	○	
	Nexus 9	5.0.1	○	○	○	
	SONY	Xperia A4 SO-04G	5.0.2	×	×	×
Xperia Z3 Compact SO-02G		4.4.4	×	×	×	
Xperia Z3 SO-01G		4.4.4	×	×	×	
Xperia Z4(402SO)		5.0.2	×	×	×	
Xperia Z5 Premium SO-03H		5.1.1	×	×	×	
Xperia Z5(SOV32)		5.1.1	×	×	×	
Xperia Z4(SO-03G)		5.0.2	×	×	×	
Xperia X Compact SO-02J		6.0.1	×	×	×	
Xperia X Performance SOV33		6.0.1	×	×	×	
Xperia X Performance(502SO)		6.0.1	×	×	×	
Xperia XZ SOV34		6.0.1	×	×	×	
Xperia TM XZ2 Premium		8.0.0	×	×	×	
Xperia TM XZ2		8.0.0	×	×	×	
Xperia TM XZ2 compact		8.0.0	×	×	×	
Xperia TM XZ1		8.0.0	×	×	×	
XPERIA XZs		7.1.1	×	×	×	
ZTE	MONO MO-01J	6	○	○	○	
	MONO MO-01K	7.1.2	○	○	○	
	M Z-01K	7.1.2	○	○	○	
Huawei	HUAWEI P9 lite	6	○	○	×	再生できません
SHARP	android one S1	7	○	○	○	コマ落ちすることがあります

※ 説明書のP.3「●Wi-Fiの接続確認」の手順に従ってWi-Fiを接続する際に、「TOMIX_CAMERA_CAR_****」の下部に「IPアドレス取得中…」というメッセージが表示され続け、動かなくなる場合には、以下の手順に従い設定を行なってください。



1. Wi-Fi設定で「TOMIX_CAMERA_CAR_****」を長押しして、出てきたリストの「ネットワークを変更」を選択します。

※ 画像では末尾が「E6C86A」となっていますが、製品毎に固有番号が設定されています。



2. 「IP設定」を「DHCP」から「静的」に変更します。

3. 右の画像を参考に、IPアドレス□内の数字を変更します。このとき「ゲートウェイ」に自動で数値が入ったことを確認して「保存」または「接続」を押してください。

※ 右の画像では「～.39」となっているIPアドレスの数値については変更が必要です。2～255の数値をお好みで設定してください。

※ 画像のIPアドレスは一例で、固定の数値ではありません。そのため、「ゲートウェイ」に自動で表示される数字もその都度変動します。

※画面はイメージです。

- 本書は2019年1月時点の動作確認リストとなります。
- 本書の内容は弊社で独自に行った動作確認の結果であり、同機種すべての動作を保証するものではありません。
- 端末のOSのバージョンアップなどにより、正常に動作しないなどの不具合が生じる場合があります。
- 本書に掲載以外の機種・OSバージョンに関するご質問にはお答えできません。