





ペンシルボーグ25(BK) 望遠レンズセット [6026] (組み立て図)

● ピントの合わせ方

- 1) ペンシルボーグ25(BK) [6024] のロックネジを緩めます。
- 2) ペンシルボーグの鏡筒を前後にスライドさせてピントを調節します。
- 3) M57ヘリコイドS [7757] を回すと、ピントの微調節が出来ます。



※枠内のパーツとカメラは全て別売です。



〈付属品の詳細〉

- [6024] ペンシルボーグ25(BK)
- [7362] M36.4→M57/60AD
- [7757] M57ヘリコイドS
- [7000] カメラマウントホルダーM

※[4611] 延長筒は、[6025] の付属品ですが、本組み合わせでは使用しません。

※ 各社用カメラマウントは別売です。

最終更新日: 2013/10/18