




ペンシルボーグ25 望遠レンズセット [6027] (組み立て図)

●組み立て方

- 1) ペンシルボーグ25 [6025] の、「前鏡筒」と「31.7ミリアイピースホルダー [7317]」を外してください。
(本組み合わせでは使用しません。アイピースなどを用いた天体用で使用する場合に必要なパーツです。)
- 2) 下記図の順番の通りに、各パーツを取り付けてください。

●ピントの合わせ方

- 1) ペンシルボーグ25 [6025] のロックネジを緩めます。
- 2) ペンシルボーグの鏡筒を前後にスライドさせてピントを調節します。
- 3) M57ヘリコイドS [7757] を回すと、ピントの微調節が出来ます。



〈付属品の詳細〉

- [6025] ペンシルボーグ25
- [7362] M36.4→M57/60AD
- [7757] M57ヘリコイドS
- [7000] カメラマウントホルダーM

※[4611] 延長筒は、[6025] の付属品ですが、本組み合わせでは使用しません。

※ 各社用カメラマウント、[7921]、[7922]、[7879]、カメラは別売です。

最終更新日: 2011/12/23