

無線アンテナ取り付け方法についてのご案内(上級者向け)

鉄道コレクション「和歌山電鐵いちご電車2270系 2両セット」「和歌山電鐵たま電車2270系 2両セット」におきまして、無線アンテナのおまけパーツが各1点付属します。取付対象車両はパンタ無しの車両になります。以下ご参照の上、お好みで取り付けてください。



対象車両:いちご電車2271(番号210)[※]



対象車両:たま電車2275(番号212)[※]


[※]車体底面に記載している3ケタの数字です。



1. 車体を外します。
 2. 車体裏面の正面側にあるガイドに沿って左記○箇所に1mmドリルにて穴をあけアンテナを取り付けます。
- [※]取り付けの際にはアンテナの紛失にご注意ください。
[※]穴がゆるい場合は少量の接着剤を使用してください。



←付属するアンテナ
各1点付属します。



[※]お好みで無線アンテナ
パーツは着色してください。