




# デジボーグ101ED II 望遠レンズセット [6116] (組み立て図)




※1 BORG金属鏡筒に既にセットされている2インチホルダーS [7508], M57→M36.4AD [7522]は、アイピースを用いた天体望遠鏡として使用する際に必要なパーツです。写真撮影時の組み合わせでは、これらパーツを外した上図の組み合わせを推奨しています。

●ピントの合わせ方

- 1) ドローチューブホルダー[7749]のロックネジを緩めます。
- 2) ドローチューブを前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。  
(強く締めると破損の恐れがありますのでご注意ください)
- 4) ヘリコイドM [7835]を回すと、ピントの調整が出来ます。

※1 フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEXのカメラを使用する際は延長筒が必要となります。詳しくは、右の組み合わせ図をご覧ください。



- 〈付属品の詳細〉
- [2105] BORG101ED II 対物レンズ
  - [6000] BORG金属鏡筒
  - [7214] 1.4倍テレコンバーター-DG
  - [7000] カメラマウントホルダー-M
  - [9159] タカハシ製80φ鏡筒バンド

※各社用カメラマウント(別売)

最終更新日:2011/04/11