




デジボーグ71FL(BK)望遠レンズセット [6273] (組み立て図)

● ピントの合わせ方

- 1) M57ヘリコイドLIII [7861] のロックネジを緩めます。
- 2) M57ヘリコイドLIII [7861] を回して、ピントの微調節を行います。
- 3) ピント位置を固定する場合は、ロックネジを締めてください。
(ロックネジは強く締めすぎると、破損の恐れがありますのでご注意ください。)




ミニボーグ71FL対物レンズ(BK) [2572]
f=400mm F5.6
f=560mm F7.9 (7214使用時)

この組み合わせの合焦距離 無限遠～約5m


〈付属品の詳細〉

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> [2572] ミニボーグ71FL対物レンズ(BK) | <input type="checkbox"/> [7603] M57/60延長筒M |
| <input type="checkbox"/> [7861] M57ヘリコイドLIII | <input type="checkbox"/> [7604] M57/60延長筒L 2個 |
| <input type="checkbox"/> [7601] M57/60延長筒SS | <input type="checkbox"/> [7214] 1.4倍テレコンバーター-DG |
| <input type="checkbox"/> [7602] M57/60延長筒S | <input type="checkbox"/> [7000] カメラマウントホルダー-M |

※各社用カメラマウントは別売です。



※枠内のパーツとカメラは全て別売です。



最終更新日: 2013/10/18