

ミニボーグ 55FL


ミラーレス

撮影専用

システムチャート

★・・・デジボーグ 55FL 望遠レンズセット [6255] の付属品

☆・・・BORG55FL 望遠レンズセット II [6256] の付属品



[7603]が無いと、[7205]の内径に [7108] が接触して接続できません。また、[7604] を使用すると無限遠に合焦しません。

※1
本チャートはミラーレス用です。
カメラマウントは以下のものが適合します。
一眼レフカメラ使用の場合は、別紙の一眼レフ用システムチャートをご覧ください。

- [5011] マイクロフォーサーズ用
- [5012] マイクロフォーサーズ用 (DX)
- [5013] ソニーα (Eマウント) 用
- [5014] ペンタックス Q 用
- [5015] ニコン 1 用
- [5016] フジ X-pro1 (Xマウント) 用
- [5017] キヤノン EOS M 用 (DX)

< ご注意 >
[5014] ペンタックス Q を使用する場合は、カメラマウントの直前にさらに [7921]M49.8 延長筒 S を一つと [7879] スペーサー 2mm を追加しないと補正レンズ性能に不具合が生じますので、基本的には必ず使用してください。

※2
スリムフラットナーは使用するカメラによってレンズの位置を組み替える必要があります。詳細は、スリムフラットナーに同封の取扱説明書をご覧ください。ミラーレスでは、[7921] と [7922] は使用しません。