

エンドPCレールE-PC(LEDタイプ)(F)

Fine Track PC Buffer Track
(with illuminated lantern)(F)

このたびはトミックス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの取り扱い説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分注意してお楽しみください。また、この説明書は必ず保管しておいてください。

●ファイントラック取り扱い上の注意


1. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。もし、接続したレールどうしに段差がありますと車両が脱線するばかりか、レールを早くいためることになります。
3. パワーユニットNから電気をレールに給電する場合は、専用のD.C. フィーダーNをご使用ください。
4. レールの通電機能を良好に保つため、こまめにすべてのレールを別売のトミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾布きしてください。特に油などを付けないようにご注意ください。
5. 道床(ベース部分)はABS樹脂製ですので、高温の場所(直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど)に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナー等の薬品にもご注意ください。

レール道床の色は塗装方法上、バラつきがあります。ご了承ください。

セット内容について

本製品には以下の部品(付属品)があります。ランナーに付いている部品はニッパーなどでランナーの根元からていねいに切りはなし、説明にしたがって順番に取り付けてください。なお、刃物などの工具を使用する際は、ケガなどの無いよう十分ご注意ください。


図1



エンドPCレールE-PC(LEDタイプ)(F)

※ [] の部分は本製品では使用しません。

終端架線柱台座



●ジョイナーについて


「ファイントラック(FineTrack)」と称するトミックスの各種レール製品は、ジョイナーとガイドにより、レールどうしの接続が確実にできるようになっています。下の各項目を参考にしてお取り扱いください。

- ① レールを接続する場合は、ジョイナーの向きを水平にしてください。
- ② ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。尖った部分などでケガなどないように注意してください。

●交換用パーツリスト

ジョイナー 0110


図2



●終端架線柱について

エンドPCレールE-PCには、お好みで各パーツを選択し取り付けることができます。それぞれ図3を参考に取り付けてください。

図3




●トロック・

列車防護装置について

トロック・列車防護装置は、それぞれお好みでご使用ください。

※列車防護装置は図4を参考にレールのD.C.フィーダー取り付け口に差し込みます。

図4




※イラストは別売のレールを使用した一例です。

●標識の点灯について

本製品は、別売のパワーユニットおよびD.C.フィーダーなどを使用し給電することで、標識が点灯します。また、レールに給電されていない状態の時、標識は消灯します。

図5



※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。

また、トミーテックへお問い合わせの場合には、

トミーテックお客様相談室 トミックス係

TEL : 03-3695-3161(代) までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日除く) 10～17時

接続可能レールの種類や、お客さまが独自でお考えのレイアウトに関するご質問には、お答えできませんのでご了承ください。

本製品のお客サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/09 更新版