TOMIX

車載カメラシステムセット 対応機種リスト

Video Camera Equipped Train System Set

iOS版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
Apple	iPhone5s	9.3.1	○	○	○	
	iPhone6	9.3.4	○	○	○	
	iPhone6s	10.0.2	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone6s	9.3.5	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone6 Plus	10.0.2	○	○	○	
	iPhone6s Plus	10.2.1	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone7	10	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone7	10.0.1	○	○	○	
	iPhone7 Plus	10	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPhone7 Plus	10.0.1	○	○	○	
	iPhone SE	9.3.4	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad 第4世代	9.3	○	○	○	
	iPad Air	9.3	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad Air2	9.3	○	○	○	
	iPad mini 3	9.2.1	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad mini 4	9.2	△	○	○	接続済みにも関わらず接続されていないメッセージが出ることがあります
	iPad Pro（9.7インチ）	9.3	○	○	○	
	iPod touch（第6世代）	9.0.2	○	○	○	
	iPad Pro(Wi-Fi/9.7インチ/2016)	10.0.1	○	○	○	
	iPhone X	11.4	○	○	○	
	iPhone 8	11.2	○	○	○	
	iPhone 8 Plus	11.4.1	○	○	○	
	iPad Pro 10.5/12.9inch	10.3.2	○	○	○	
	iPad 9.7inch	10.0.2	○	○	△	撮影した動画を再生すると映像が乱れます。

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
SHARP	AQUOS Compact SH-02H	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS CRYSTAL X 402SH	4.4.4	○	○	○	再生速度がやや速くなります
	AQUOS EVER SH-02J	6.0.1	○	○	○	
	AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○	○	
	AQUOS PHONE SERIE mini SHV31	4.4.4	○	○	○	
	AQUOS SERIE mini SHV33	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS SERIE SHV32	6.0.1	○	○	○	
	AQUOS Xx (404SH)	5.0.2	○	○	○	再生速度がやや速くなります
	AQUOS Xx2 502SH	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS Xx2 mini(503SH)	5.1.1	○	○	○	

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
SHARP	AQUOS ZETA SH-01H	5.1.1	○	○	○	
	AQUOS ZETA SH-04H	6.0.1	○	○	○	
	Disney Mobile SH-02G	4.4.4	○	○	○	
	Disney Mobile DM-01J	6	○	○	○	
	AQUOS SERIE mini SHV38	7	○	○	○	
	AQUOS U SHV 37	6	○	○	○	
	AQUOS R2	8.0.0	○	○	○	
	AQUOS sence	8.0.0	○	○	○	※
	シンプルスマホ4	8.0.0	○	○	○	※
	android one S3	8.0.0	○	○	○	※
	AQUOS R compact	8.0.0	○	○	○	※
	AQUOS R	7.1.1	○	○	○	
FUJITSU	ARROWS NX F-01J	6.0.1	○	○	○	
	ARROWS NX F-02H	5.1.1	○	○	○	
	ARROWS NX F-04G	5.0.2	○	○	○	
	ARROWS Tab F-03G	4.4.4	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	ARROWS SV F-03H	6	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	arrows Be	8.1.0	○	○	○	
	arrows NX	7.1.1	○	○	○	
ASUS	ZenFone2 ZE551ML	5	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	ZenFone 3	6.0.1	○	○	○	コマ落ちすることがあります
京セラ	DIGNOR rafre KYV36	5.1.1	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	INFOBAR A03	4.4.4	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	TORQUE G02(KYV35)	5.1	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	URBANO V01(KYV31)	4.4.4	○	○	○	コマ落ちすることがあります
	rafre KYV40	7	○	○	×	再生できません
	miraie f	6	○	○	○	
	URBANO V03	6	○	○	○	
	DIGNO J	8.1.0	○	○	○	
	DIGNO G	7.1.1	○	○	○	
	BASIO 3	7.1	○	○	○	
	TORQUE G03	7.1.1	○	○	○	
	Qua phone QZ	8.0.0	○	○	○	※
	Qua phone QX	7.1.1	○	○	○	
SAMSUNG	Galaxy Note Edge	5.0.1	○	○	○	
	Galaxy S5 ACTIVE SC-02G	5	○	○	○	
	Galaxy S6 edge(SCV31)	6.0.1	○	○	○	
	Galaxy S6 SC-05G	5.0.2	○	○	○	
	Galaxy S7 edge SCV33	6.0.1	○	○	○	
	Galaxy Tab S SCT21	5.0.2	○	○	○	
	Galaxy S9+	8.0.0	○	○	○	※
	Galaxy S9	8.0.0	○	○	○	※
	Galaxy Note8	7.1.1	○	○	○	
	Galaxy S8	8.0.0	○	○	○	※
	Galaxy Feel	7.0	○	○	○	
HTC	HTC J butterfly(HTL23)	5.0.2	○	○	○	
	HTC 10 HTV32	6	○	○	○	
	htc U11	7.1.1	○	○	○	
LG	isai vivid LGV32	5.1.1	○	○	○	
	isai VL LGV31	5.0.2	○	○	○	
	isai Beat	7	○	○	○	

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
LG	V20PRO L-01J	7	○	○	○	
	LG style	8.1.0	○	○	○	
	Disney Mobile	8.0.0	○	○	○	※
	V30+	8.0.0	○	○	○	※
	JOJO	8.0.0	○	○	○	※
	isai V30+	8.0.0	○	○	○	※
google	Nexus 5X(LG-H791)	6	○	○	○	再生速度がやや速くなります
	Nexus 5X	7	○	○	○	
	Nexus 6	6.0.1	○	○	○	
	Nexus 6P	7	○	○	○	
	Nexus 9	5.0.1	○	○	○	
SONY	Xperia A4 SO-04G	5.0.2	×	×	×	
	Xperia Z3 Compact SO-02G	4.4.4	×	×	×	
	Xperia Z3 SO-01G	4.4.4	×	×	×	
	Xperia Z4(402SO)	5.0.2	×	×	×	
	Xperia Z5 Premium SO-03H	5.1.1	×	×	×	
	Xperia Z5(SOV32)	5.1.1	×	×	×	
	Xperia Z4(SO-03G)	5.0.2	×	×	×	
	Xperia X Compact SO-02J	6.0.1	×	×	×	
	Xperia X Performance SOV33	6.0.1	×	×	×	
	Xperia X Performance(502SO)	6.0.1	×	×	×	
	Xperia XZ SOV34	6.0.1	×	×	×	
	Xperia TM XZ2 Premium	8.0.0	×	×	×	
	Xperia TM XZ2	8.0.0	×	×	×	
	Xperia TM XZ2 compact	8.0.0	×	×	×	
	Xperia TM XZ1	8.0.0	×	×	×	
	XPERIA XZs	7.1.1	×	×	×	
ZTE	MONO MO-01J	6	○	○	○	
	MONO MO-01K	7.1.2	○	○	○	
	M Z-01K	7.1.2	○	○	○	
Huawei	HUAWEI P9 lite	6	○	○	×	再生できません
SHARP	android one　S1	7	○	○	○	コマ落ちすることがあります

※ 説明書のP.3**「●Wi-Fiの接続確認」**の手順に従ってWi-Fiを接続する際に、「TOMIX_CAMERA_CAR_****」の下部に「IPアドレス取得中…」というメッセージが表示され続け、動かなくなる場合には、以下の手順に従い設定を行なってください。

1. Wi-Fi設定で「TOMIX_CAMERA_CAR_****」を長押しして、出てきたリストの「ネットワークを変更」を選択します。

※画像では末尾が「E6C86A」となっていますが、製品毎に固有番号が設定されています。

2. 「IP設定」を「DHCP」から「静的」に変更します。

3. 右の画像を参考に、IPアドレス□内の数字を変更します。このとき「ゲートウェイ」に自動で数値が入ったことを確認して「保存」または「接続」を押してください。

※右の画像では「～.39」となっているIPアドレスの数値については変更が必要です。2～255の数値をお好みで設定してください。

※画像のIPアドレスは一例で、固定の数値ではありません。そのため、「ゲートウェイ」に自動で表示される数字もその都度変動します。

※画面はイメージです。

●本書は2019年1月時点の動作確認リストとなります。
●本書の内容は弊社で独自に行った動作確認の結果であり、同機種すべての動作を保証するものではありません。
●端末のOSのバージョンアップなどにより、正常に動作しないなどの不具合が生じる場合があります。
●本書に掲載以外の機種・OSバージョンに関するご質問にはお答えできません。

TOMYTEC 発売元 株式会社トミーテック
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
ver.2 2019/01

TOMIX

車載カメラシステムセット 対応機種リスト(2)

Video Camera Equipped Train System Set

iOS版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
Apple	iPhone11	iOS18.0	○	○	○	
	iPhone12	iOS17.3.1	○	○	○	
	iPhone13	iOS17.4	○	○	○	
	iPhone13mini	iOS18.0	○	○	○	
	iPhone14 Plus	iOS17.3	○	○	○	
	iPhone14	iOS17.3.1	○	○	○	
	iPhone15	iOS17.7	○	○	○	
	iPhone15Pro	iOS17.3.1	○	○	○	
	iPhoneXR	iOS16.2	○	○	○	
	iPhoneXS Max	iOS16.3	○	○	○	
	iPhone15Pro	iOS17.3.1	○	○	○	
	iPhone SE	iOS15.8.1	○	○	○	
	iPhone15	iOS17.3	○	○	○	
	iPad mini(第6世代)	iPad OS17	○	○	○	
	iPad Pro(11インチ/2022)	iPad OS16.0	○	○	○	
	iPad Pro(12.9インチ/2022)	iPad OS17.3.1	○	○	○	
	iPad(第10世代)	iPad OS18.0.1	○	○	○	
	iPad(第6世代)	iPad OS17.3.1	○	○	○	

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
SUMSUNG	Galaxy A21	11	○	○	○	
	Galaxy A22 5G	12	○	○	○	
	Galaxy A53 5G	12	○	○	○	
	Galaxy A54 5G	14	○	○	○	
	Galaxy A55 5G	14	○	○	○	
	Galaxy S10	12	○	○	○	
	Galaxy S20 5G	13	○	○	○	
	Galaxy S21 5G	12	○	○	○	
	Galaxy S22	13	○	○	○	
	Galaxy S23	13	○	○	○	
	Galaxy S24	14	○	○	○	
	Galaxy S9	10	○	○	○	
Google	Google Pixel 6a	14	○	○	○	
	Google Pixel 7	14	○	○	○	
	Google Pixel 8	14	○	○	○	
	Pixel 9 Pro	14	○	○	○	
	Pixel3	12	○	○	○	
	Pixel6	15	○	○	○	
	Pixel9	14	○	○	○	
OPPO	OPPO A55s 5G	12	○	○	○	
SHARP	AQUOS R3	11	×	×	×	
	AQUOS R5G	11	×	×	×	
	AQUOS R6	12	×	×	×	
	AQUOS R7	13	×	×	×	

Android版 対応機種リスト

メーカー名	動作確認済 機種	OS	接続	通常操作	録画・再生	備考
SHARP	AQUOS R8	13	×	×	×	
	AQUOS R9	14	×	×	×	
	AQUOS wish2	14	×	×	×	
	AQUOS wish3	13	×	×	×	
	AQUOS wish4	14	×	×	×	
	AQUOS zero	11	×	×	×	
	AQUOS zero2	12	×	×	×	
SONY	Xperia 1 III	13	×	×	×	
	Xperia 1 II	12	×	×	×	
	Xperia 1 V	14	×	×	×	
	Xperia 1 VI	14	×	×	×	
	Xperia 10 IV	13	×	×	×	
	Xperia 10 V	13	×	×	×	
	Xperia 10 VI	14	×	×	×	
	Xperia 5 II	12	×	×	×	
	Xperia 5 III	13	×	×	×	
	Xperia 5 V	14	×	×	×	
	Xperia 5	11	×	×	×	
	Xperia Ace III	13	×	×	×	
	Xperia XZ3	10	×	×	×	
京セラ	Android One S10	13	×	×	×	

※ 説明書のP.3**「●Wi-Fiの接続確認」**の手順に従ってWi-Fiを接続する際に、「TOMIX_CAMERA_CAR_****」の下部に「IPアドレス取得中…」というメッセージが表示され続け、動かなくなる場合には、以下の手順に従い設定を行なってください。

1. Wi-Fi設定で「TOMIX_CAMERA_CAR_****」を長押しして、出てきたリストの「ネットワークを変更」を選択します。

※画像では末尾が「E6C86A」となっていますが、製品毎に固有番号が設定されています。

2. 「IP設定」を「DHCP」から「静的」に変更します。

3. 右の画像を参考に、IPアドレス□内の数字を変更します。このとき「ゲートウェイ」に自動で数値が入ったことを確認して「保存」または「接続」を押してください。

※右の画像では「～.39」となっているIPアドレスの数値については変更が必要です。2～255の数値をお好みで設定してください。

※画像のIPアドレスは一例で、固定の数値ではありません。そのため、「ゲートウェイ」に自動で表示される数字もその都度変動します。

※画面はイメージです。

●本書は2025年1月時点の動作確認リストとなります。
●本書の内容は弊社で独自に行った動作確認の結果であり、同機種すべての動作を保証するものではありません。
●端末のOSのバージョンアップなどにより、正常に動作しないなどの不具合が生じる場合があります。
●本書に掲載以外の機種・OSバージョンに関するご質問にはお答えできません。

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
ver.1 2025/02