ミニボーグ71FL [6071]（組み立て図）



※ レンズ交換式カメラボディに装着して撮影をする場合
71FLシステムチャートをご覧下さい。

● ピントの合わせ方
1）M57ヘリコイドLIII [7861] のロックネジを緩めます。
2）M57ヘリコイドLIII [7861] を回すと、ピントの調節が出来ます。

※1フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEXのカメラを使用する際は延長筒が必要となります。
詳しくは、右の組み合わせ図をご覧下さい。



〈付属品の詳細〉
□[2571] ミニボーグ71FL対物レンズ
□[7861] M57ヘリコイドLIII
□[7601] M57／60延長筒SS　□[7603] M57／60延長筒M
□[7602] M57／60延長筒S　□[7604] M57／60延長筒L（2個）

最終更新日：2013/02/28

株式会社トミーテック
オアシス・ダイレクト
〒124-0012 東京都葛飾区立石3-19-3
TEL.03-3696-6185 FAX.03-3696-6133
電話受付 月～金曜日（祝・祭・休日を除く）10～12時 13～17時
http://www.tomytec.co.jp/borg/