

# 上路式単線トラス鉄橋S280(F) 共通説明書

## Embankment for Wide Tracks

このたびはトミックス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分注意してお楽しみください。また、別売のトミックス総合ガイド(カタログ)では、各製品の詳しい説明や鉄道模型の基礎知識を紹介していますので、あわせてお読みいただくことをおすすめいたします。

 **注意** (かならずお読みください)

- 商品特性上、この商品は15歳未満のお子様には適しません。15歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。
- この商品には小さな部品が使われており、誤って飲み込むと思われる事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- レールの先端などは機能上尖った部分があります。誤ってケガなどのないよう、取り扱いには注意してください。
- レール間をショートさせないでください。パワーユニットなどが発熱する恐れがあります。
- 脱線した場合、モーター・パワーユニットなどが発熱する恐れがありますので、ただちに電源を切ってから復旧させてください。また、運転を行わないときには、必ずコンソールからパワーユニット・アダプターユニットのプラグまたはACアダプターを抜いておいてください。
- 加工組み立ての際に出たクズは、すぐに捨ててください。


※この説明書は必ず保管しておいてください。

## 取り扱い上のご注意

1. 取り扱いには、ていねいに行なってください。
  2. 高温の場所（直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど）に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナーなどの薬品にもご注意ください。
  3. 刃物などの工具を使用する際は、ケガなどの無いよう十分ご注意ください。
  4. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。無きや差込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端にたまります。
  5. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。もし接続したレールどうしに段差がありますと車両が脱線するばかりか、レールを早くいためることにもなります。
  6. レールの通電機能を良好に保つため、こまめにすべてのレールを別売のトミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾かしてください。特に油などを付けないようご注意ください。

### ●セット内容

本製品は、以下のセット内容となっています。ランナーに付いている部品はニッパーなどでランナーの根元からていねいに切りはなし、説明にしたがって取り付けてください。なお、刃物などの工具を使用の際は、ケガなどの無いよう十分ご注意ください。



## ●ジョイナーについて

「ファイントラック(Fine Track)」と称するトミックスの各種レール製品は、ジョイナーとガイドにより、レールどうしの接続がしやすくなっています。下の各項目を参考にしてお取り扱いください。

- ① レールを接続する場合は、ジョイナーの向きを水平にしてください。
- ② ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。尖った部分などでケガなどないように注意してください。

## ●交換用パーツリスト


|       |      |
|-------|------|
| ジョイナー | 0110 |
|-------|------|

## 图2

- 
- ①
- 
- ×
- ×
- 下向き
- 上向き
- ②
- ジョイナー
- ガイド
- 道床


● 通路の組み立てと取り付け方

お好みで通路を取り付ける場合は、図3を参考に組み立て、上路式単線トラス鉄橋内部に取り付けてください。



● 手すりの取り付け方


手すりは図4を参考にお好みで取り付けてください。また、別売の(3080)ワイドレール用壁S140(3種×8枚入)の手すりや側壁を取り付けることも可能です。



● 風速計の組み立てと取り付け方

お好みで風速計を使用する場合は、図5を参考に組み立て上路式単線トラス鉄橋の側面にある取り付け穴に差し込みます。

※風速計を取り付ける場合は図4の手すりを取り付けてください。




## ● 橋脚上部カバーの取り付け

上路式単線トラス鉄橋を橋脚に取り付ける際は、橋脚上部カバーが必要です。それぞれ図6を参考に取り付けてください。

※付属する橋脚は製品によって異なります。それぞれ対応するパーツを取り付けてください。

図6



## ● 架線柱台と別売の架線柱の取り付けについて


本製品は各種架線柱を取り付けることが可能です。その際に橋脚上部カバーに架線柱台を取り付けることで、より美感的な姿とすることが可能です。図8を参考に取り付けてください。

※架線柱を取り付けない場合は使用しません。


図8

### ■ 〈3266〉れんが橋脚


れんが橋脚は架線柱台を支えに取り付けます。  
〈3018〉れんが橋脚セットを使用する場合も同様です。



### ■ 〈3267〉複線コンクリート橋脚



架線柱は構造上、他のレールと接続する前に上路式単線トラス鉄橋の指定位置に取り付けてから、架線柱を挟み込むようにレールを接続してください。  
レールを接続後に架線柱を取り付けることはできません。  
※架線柱と架線柱台がすれてしまう場合は、お好みで両面テープなどで固定してください。  
※接続するレール側が架線柱の取り付けに対応していない場合は、架線柱は取り付けすることはできません。



## ● 上路式単線トラス鉄橋の高さを変更する場合

本製品は別売の橋脚を使用することで、高さを変更することが可能です。それぞれ付属の橋脚は異なり、


〈3266〉上路式単線トラス鉄橋S280(F) (赤) (れんが橋脚・2本付) は、〈3018〉れんが橋脚セット  
〈3267〉上路式単線トラス鉄橋S280(F) (深緑) (PC橋脚・2本付) は、〈3227〉複線コンクリート橋脚  
セットが対応しています。

## ● 上路式単線トラス鉄橋と橋脚の組み立て

組み立てた上路式単線トラス鉄橋を橋脚に取り付ける際は、図7を参考に①～③の順に取り付けてください。

※上路式単線トラス鉄橋どうしを連結する場合は橋梁受けトラス、通路階段は取り付けません。

図7




※橋梁受けトラスは向きがあります。凸部を上路式単線トラス鉄橋に差し込みます。

※通路階段は、橋梁受けトラスを取り付ける前に、取り付けてください。

※別売の架線柱を取り付ける場合は図8を参考に取り付けてください。

※イラストはれんが橋脚の場合ですが、複線コンクリート橋脚の場合も取り付け方は同じです。

図9



※イラストはれんが橋脚の場合ですが、複線コンクリート橋脚の場合も取り付け方は同じです。

## ●別売の鉄橋などとの組み合わせ


接続する各レールは、橋梁受けトラスにのるようにして接続してください。

※イラストはれんが橋脚の場合ですが、複線コンクリート橋脚も基本的に同じです。

※イラストは上路式ガード橋の場合ですが、他のレールも基本的に同じです。

※上路式単線トラス鉄橋は、ワイドレール用築堤に直接接続することはできません。

図10




## ●上路式単線トラス鉄橋どうしの組み合わせ

上路式単線トラス鉄橋を複数接続する場合は図11を参考に接続してください。

※接続する場合は、橋梁受けトラス、通路階段は使用しません。架線柱台は取り付け可能です。架線柱を取り付ける場合は図8を参照してください。

図11

上路式単線トラス鉄橋や通路などを接続後に、橋脚上部カバーに取り付けてください。



※イラストはれんが橋脚の場合ですが、複線コンクリート橋脚も基本的に同じです。

## ●ガードレールについて


ガードレールは好みで上路式単線トラス鉄橋につなげるレールに設置してください。ガードレールは、車両に接触しないように、両面テープなどを使用してレール上面より上に飛び出さないように固定してください。

※C243未満のカーブレールには取り付けすることはできません。

※車輪に接触する場合がありますので、ガードレールをランナーより切り取る際ははいていかにカットしてください。

※ポイントレールなど一部のレールには取り付けすることはできません。

図12




## ●複線で使用する場合

複線とする場合は図13を参考に組み合わせます。

複線とする場合は、複線コンクリート橋脚は使用できません。〈3267〉上路式単線トラス鉄橋(深緑)(PC橋脚・2本付)の場合は、別売の〈3018〉れんが橋脚セットを使用してください。

図13



※イラストは架線柱台と別売の架線柱も取り付けした場合です。

※イラスト・写真などは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。また、トミーテックへお問い合わせの場合には、  
トミーテックお客様相談室 トミックス係  
**TEL:03-3695-3161 (代)** までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日を除く)10～17時

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

**TOMYTEC** 発売元  
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/12 更新版